
d.center®




Jede Person, die mit Einbau, Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung der Einheit beauftragt ist, muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.

The personnel for installation, assembly, operation and maintenance must possess the appropriate qualification for this type of work.


Gf-TA 42 Montageanleitung Gf-TA 42 Mounting Instruction







Platz für
Überlängenmanagement
hinter dem Gf-TA

Space for overlength management behind of Gf-TA










Kupplung kann links montiert werden...

Coupler can be placed left...








d.center®

Kabelzugang von unten

Länge abgesetztes Kabel: 0,5m

Cable access below Length cable: 0.5m



Gf-TA 42 Montageanleitung Gf-TA 42 Mounting Instruction

Nach Kupplungsplatzierung mittig liegende Abdeckung über Sollbruchstelle entfernen

After placing coupler remove cover in the middle through breaking point

